



Čistička vzduchu

SK Návod na obsluhu

TALL 150-series

Model number:
WAP311

Wood's[®]
woods.se



Wood's čističky vzduchu

Čističky vzduchu Wood's sú inovované, vyvinuté a vyrábané vo Švédsku – od plechu karosérie a filtrov až po konečnú montáž. Švédske výrobky sú po celom svete známe svojou kvalitou a odolnosťou – dedičstvo, na ktoré sme hrdí.

Pri vývoji nových produktov dáva Wood's vždy na prvé miesto spotrebiteľské využitie. Výsledkom sú vysoko účinné, spoľahlivé a diskrétné čističky vzduchu najvyššej kvality s poprednými zárukami na trhu.


Wood's má skúsenosti s výrobnými riešeniami pre medicínsky a potravinársky priemysel a uplatňuje rovnaké vysoké štandardy pri vývoji čističiek vzduchu pre domáce použitie.

Vyrobené vo Švédsku
woods.se



Technické výkresy

Obr. A.




Obr. B.



Obr. C.



Obr. D.



A. Zapnite jednotku a nastavte rýchlosť ventilátora otáčaním gombíka v smere hodinových ručičiek.

B: Prístup k filtru získate zdvihnutím predného krytu. Odstráňte použitý filter jemným vytiahnutím priamo von.

C. Namontujte jednotku na stenu pomocou otvorov na zadnej strane jednotky. Vždy používajte vhodné skrutky a uistite sa, že stena unesie hmotnosť jednotky.

D. Vymeniteľná poistka chráni komponenty v jednotke. V prípade elektrického preťaženia vymeňte za 5x20mm 2A, pomalú poistku.

Použitie nôh (voliteľná funkcia).

TALL 150-sériu je možné vybaviť nohami, aby ste ich mohli používať ako voľne stojace. Nohy sú príslušenstvom a je možné ich zakúpiť samostatne u miestneho predajcu.



1. Vyberte nožičky a skrutky z balenia.
2. Položte čističku vzduchu na mäkký povrch lícom nahor. Zdvihnite predný kryt.
3. Vložte nohy do rezov. Uistite sa, že otvory v nohách zodpovedajú otvorom v čističke vzduchu. Nohy je potrebné zapnúť na zadnej aj prednej strane.
4. Nohy zaistite skrutkami M4. Na každú nohu použite štyri skrutky, dve vzadu a dve vpredu.
5. Umiestnite čističku vzduchu na stabilnú a rovnú zem

Ďakujeme!

Ďakujeme, že ste si vybrali čističku vzduchu Wood's! V tejto príručke nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o čističke vzduchu Wood's. Uschovajte si tento návod na použitie na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Aby ste dosiahli čo najlepšiu kapacitu a predišli akémukoľvek poškodeniu vášho produktu, je dôležité, aby ste si pred použitím produktu pozorne prečítali tieto pokyny.

Zlá kvalita vzduchu - ohrozenie zdravia.

Denne vdýchame v našich domovoch veľké množstvo škodlivých častíc. Čističky vzduchu Wood's odstraňujú 99,98 % všetkého peľu, prachu, sadzí, výfukových plynov, baktérií a spór plesní z vnútorného vzduchu a poskytujú okamžitú úľavu ľuďom trpiacim alergiami a astmou. Ľudia, ktorí nie sú chorí, sú tiež ovplyvnení znečistením ovzdušia a všimnú si rozdiel, keď je vzduch zbavený častíc a znečistenia. Čističky vzduchu Wood's tiež odstraňujú rádioaktívne dcérske jadrá radónu z vnútorného vzduchu a zabráňujú šíreniu chorôb na pracovisku alebo vo vašej domácnosti.

Vysoké množstvá častíc a znečistenia sú bežným problémom vo väčšine miest a vdychovanie týchto znečisťujúcich látok môže zhoršiť kapacitu pľúc detí a dokonca viesť k vážnym ochoreniam u dospelých. Problém narastá, keď je vonkajší vzduch v zime suchší. Čistička vzduchu od Wood's zaručuje zdravé vnútorné prostredie bez ohľadu na to, kde ju používate, a zlepšuje kvalitu vzduchu skôr, ako ovplyvní vaše zdravie.

1. Varovania a bezpečnostné pokyny

Séria Wood's TALL150 je nízkonapäťový elektrický spotrebič. S napätím iba 12V sa výrazne znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Ako pri všetkých elektrických spotrebičoch je však dôležité dodržiavať niekoľko bezpečnostných pokynov.

Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im nedala pokyny týkajúce sa používania spotrebiča.

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom alebo zostavou, ktorú získate od výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.

- **Spotrebič vždy držte mimo dosahu vody.**
- **Spotrebič vždy držte mimo dosahu zdrojov tepla.**
- **Neblokujte prúdenie vzduchu z jednotky.**
- **Nepoužívajte jednotku vonku.**
- **Pred premiestňovaním, skladovaním, čistením alebo údržbou filtra jednotku vždy odpojte zo siete.**
- **Uistite sa, že je umiestnený na pevnom, rovnom povrchu.**
- **Neopatrné zaobchádzanie alebo neoprávnená úprava struny alebo elektroniky čističky vzduchu môže viesť k strate záruky.**
- **Záruka je platná len po predložení účtenky.**

2. Riešenie problémov a technické údaje

Čistička vzduchu sa nespustí.

- Skontrolujte, či je prístroj pripojený k zdroju napájania a či je zapnutý.
- Skontrolujte, či je horná západka pevne zatvorená.
- Skontrolujte, či je filter správne vložený do jednotky.

Žiadny prúd vzduchu z čističky vzduchu.

- Skontrolujte, či nie je blokovaný prúd vzduchu. Vzduch musí mať možnosť voľne prúdiť na spodnej aj hornej strane čističky vzduchu.
- Premiestnite čističku preč od okolitých povrchov.

Z čističky vzduchu vychádzajú zvuky

- Skontrolujte, či je jednotka umiestnená na rovnom povrchu.
- Skontrolujte, či nie je potrebné vymeniť filter. Príliš znečistený filter môže blokovať prúdenie vzduchu a spôsobovať hluk.

3. Používanie čističky vzduchu Wood's

- Čističku vzduchu namontujte na stenu alebo ju umiestnite na rovnú zem do stredu miestnosti. Ak namontujete jednotku na stenu, uistite sa, že stena unesie hmotnosť čističky vzduchu. Viac informácií nájdete na Obr. C.
- Pripevnite dve skrutky na stenu podľa otvorov na zadnej strane jednotky. Zaveste jednotku na skrutky.
- Pripojte jednotku k elektrickej zásuvke.
- Zapnite čističku vzduchu a nastavte rýchlosť ventilátora otáčaním gombíka rýchlosti v smere hodinových ručičiek. Ovládač rýchlosti je umiestnený na boku jednotky pod predným krytom. (pozri obr. A).
- Keď je čistička vzduchu v prevádzke, môžete cítiť prúdenie vzduchu z hornej časti jednotky.
- Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nechajte čističku vzduchu bežať nepretržite, dokonca aj počas noci alebo keď odchádzate z domu.
- Filter v jednotke je potrebné pravidelne vymieňať, aspoň raz za šesť mesiacov. Prečítajte si viac o výmene filtra nižšie.
- Najlepšie výsledky dosiahnete umiestnením čističky vzduchu do stredu miestnosti. Uistite sa, že prúdenie vzduchu nie je blokované.

4. Fungovanie vašej čističky vzduchu Wood's

Séria TALL 150 cirkuluje vzduch v miestnosti pomocou ventilátora, nasáva vzduch zo spodnej strany a odvádza čistý vzduch z vrchu. Pre optimálne čistenie vzduchu sa zvyčajne odporúča, aby bola čistička vzduchu dostatočne výkonná na to, aby cirkulovala vzduch v miestnosti dvakrát za hodinu. Táto jednotka sa preto odporúča pre miestnosti do 30 m², v závislosti od prostredia. V náročnom prostredí, napríklad vo veľmi špinavých miestnostiach alebo miestnostiach, kde sa fajčí, musíte vzduch cirkulovať častejšie. Maximálna pracovná plocha môže byť preto menšia ako v menej náročnom prostredí. Náročné prostredie ovplyvní aj to, ako často je potrebné vymieňať filter v jednotke. Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať filter a v prípade potreby ho vymeniť. Viac informácií nájdete v kapitole o filtroch nižšie.

Keď vzduch cirkuluje v miestnosti a prechádza cez ionizačnú časť čističky vzduchu, častice vo vzduchu dostanú ľahký elektrický náboj. Pri prechode vzduchu cez čističku, sú nabité častice nasávané do Active ION HEPA filtra, kde sa prilepia. Táto technika je nielen veľmi účinná, ale umožňuje aj nízku hustotu filtra. Použitím elektrického náboja na oddelenie častíc od vzduchu sa Wood's nemusí spoliehať na hustotu filtra, aby získal vysokú úroveň čistenia. To znamená, že na cirkuláciu vzduchu nie sú potrebné žiadne hlučné a energeticky náročné ventilátory, čo je potrebné v čističkách s tradičnými filtrami s rovnakou kapacitou.

5. Čistenie a údržba filtra

Čističky vzduchu Wood sa ľahko čistia a udržiavajú. Ak je to potrebné, na čistenie vonkajšej časti čističky použijete vlhkú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo silné čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť povrch čističky vzduchu.

Výmena filtra

Aktívny ION HEPA filter v sérii TALL 150 je potrebné pravidelne meniť kvôli jeho ionizácii. Ak chcete získať plnú 10-ročnú záruku, nezabudnite vymeniť filter aspoň raz za šesť mesiacov. V závislosti od prostredia však môže byť potrebné filter vymieňať častejšie. Filter má tiež indikátor stavu, ktorý ukazuje, kedy je potrebné ho vymeniť.

1. Vypnite čističku vzduchu a odpojte ju od elektrickej zásuvky.
2. Otvorte čističku vzduchu zdvihnutím prednej západky.
3. Odstráňte spotrebovaný filter.
4. Vložte nový filter podľa označenia šípkami na filtri.
5. Zatvorte čističku vzduchu a znova ju zapojte do elektrickej zásuvky.

Prístup k filtru získate odstránením zadného krytu jednotky. Viac informácií nájdete na obr. B.

10-ročný záručný program

Čističky vzduchu Wood sú najvyššej kvality a kapacity, a preto je Wood's schopný ponechať na všetky čističky vzduchu až 10-ročnú záruku. Všetko, čo musíte urobiť, je vykonať niekoľko jednoduchých krokov:

- Zaregistrujte svoj prístroj na adrese Guarantee-woods.com
- Vymieňajte filtre čističky vzduchu aspoň raz za šesť mesiacov.
- Nové filtre si môžete zakúpiť u miestneho predajcu.
- Ďalšie informácie nájdete na stránke woods.se

POZNÁMKA: Nezabudnite uložiť všetky účtenky, dokonca aj pre filtre. Tieto sú potrebné pre všetky záručné nároky. Ak si neželáte vstúpiť do záručného programu, stále máte 2 roky záruky na vašu čističku vzduchu.



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován spolu s ostatním domovním odpadem v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte prosím zodpovědně, abyste podpořili udržitelné využívání materiálních zdrojů. Pokud nám chcete vrátit své zařízení, použijte systém vrácení a sběru nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Tento výrobek můžete předat k ekologicky bezpečné recyklaci.



Wood's



This product earned the ENERGY STAR by meeting strict energy efficiency guidelines set by the US EPA. US EPA does not endorse any manufacturer claims of healthier indoor air from the use of this product.

Wood's[®]

Premium Air Quality
Distributor and manufacturer:

TES Scandinavia AB / ELFI Elektrofilter AB

Maskingatan 2-4

441 39 Alingsås, Sweden.

info@woods.se +46(0)31-7613610

woods.se